



IKONY REŽIMU ZOBRAZENIA

- Teplota vody
- Nastavená teplota
- Hodiny

IKONY MENU

- Ikona ponuky Časovač vypnutia
- Svetlá ikona ponuky
- Ikona ponuky dúchadla

IKONY STAVU

- Klávesnica uzamknutá
- Dezinfekcia
- Filtračný cyklus je v prevádzke
- Vyskytol sa poruchový stav

QUICK REFERENCE GUIDE

TLAČIDLO HORE

Krátke stlačenie jedného tlačidla prepína medzi tromi režimami zobrazenia: W.TMP = teplota vody, S.TMP = nastavená teplota, TIME = hodiny. Podržanie tlačidla prinúti regulátor začať nastavovať nastavenú teplotu a zvýši nastavenú teplotu. Používa sa tiež na úpravu nastavení.

TLAČIDLO SVETLA (ZAPNUTÉ / VYPNUTÉ)

Používa sa na prepínanie svetiel vírivky.

TLAČIDLO SVETLA (REŽIM)

Stlačením aktivujete ponuku režimu osvetlenia a pomocou tlačidiel hore a dole vyberte jeden z piatich rôznych režimov svetelných efektov

OK TLAČIDLO

Používa sa na potvrdenie a uloženie nastavení alebo na vstup do ponúk nastavení.

RÝCHLOSŤ / FARBA SVETLA

Stlačením aktivujete ponuky rýchlosti svetla alebo ponuky výberu farby používateľa. Na nastavenie použite tlačidlá hore a dole.

TLAČIDLO NADOL

Krátke stlačenie jedného tlačidla prepína medzi tromi režimami zobrazenia: W.TMP = teplota vody, S.TMP = nastavená teplota, TIME = hodiny. Podržanie tlačidla donúti regulátor začať nastavovať nastavenú teplotu a zníži nastavenú teplotu. Používa sa tiež na úpravu nastavení.

LED AUTOMATICKÝ INDIKÁTOR

Táto LED sa rozsvieti vždy, keď je filtračné čerpadlo v automatickom režime.

LED INDIKÁTOR OHRIEVAČA

Táto LED sa rozsvieti, keď je v prevádzke ohrievač alebo tepelné čerpadlo (ak je namontované).

LED INDIKÁTOR SANITIZÁTORA

Táto LED dióda sa rozsvieti, čo indikuje, že jednotka ozónu alebo UV dezinfekčného prostriedku je v činnosti (ak je nainštalovaná).

LED INDIKÁTOR ČASOVAČA SPÁNKU

Táto LED sa rozsvieti, keď je ovládač v režime spánku.

TLAČIDLO INVERTOVEJ OBRAZOVKY

Stlačením otočíte obrazovku o 180°, aby ste ju pri používaní vírivky ľahko sledovali.

(A, B, C)

Používa sa na prepínanie / vypínanie filtračného čerpadla a / alebo akýchkoľvek ďalších prúdových čerpadiel (ak sú namontované).

BLOWER TLAČIDLO

Stlačením zapnete / vypnete ventilátor. Jediným stlačením sa ventilátor zapne v režime vari-speed. Na zmenu rýchlosti použite tlačidlá hore a dole. Dvojitým stlačením sa aktivuje režim rozbehu..

TLAČIDLO SANITIZÁCIE



Jedným stlačením aktivujete 20-minútový sanitálny a čistiaci cyklus na obnovenie kvality vody po použití kúpeľov. Druhým stlačením sa cyklus zruší, ak už beží.

TLAČIDLÁ PUMPA




ZMENA REŽIMOV SVETLA

Stlačením tlačidla Svetlo (režim) zobrazí aktuálny používaný svetelný režim.

Stlačením tlačidla  alebo  prechádzajte výberom svetelných režimov:

WHITE	biela farba
UCLR	Užívateľská farba
FADE	bledý efekt
STEP	lépés efekt
PRTY	

ZMENA RÝCHLOSTI SVETLA ALEBO SVETELNEJ FARBY

V závislosti na zvolenom svetelnom režime aktivuje Light (spd/clr) tlačidlo  jednu z

troch obrazoviek možností svetelného režimu.

CL:xx číslo farby používateľa
L.SPD Rýchlosť prechodu svetla
L.BRT Jas svetla

Stlačením tlačidla  alebo  upravte každé nastavenie.

Stlačením tlačidla  uložíte každé nastavenie a prejdete na ďalšie nastavenie.

Poznámka: Všetky nastavenia osvetlenia sú uložené pre budúce použitie ON / OFF.

UZAMKNUTÁ KLÁVESNICA

Stlaďte a podržte túto kombináciu tlačidiel, kým sa na displeji nezobrazí LOCK:



Odomknite opakovaním kombinácie tlačidiel.

Poznámka: Po uzamknutí, ak je stlačené ľubovoľné tlačidlo, bude stlačenie klávesu ignorované a na displeji sa zobrazí LOCK.

ČIASTOČNE UZAMKNUTÁ KLÁVESNICA

Stlaďte a podržte túto kombináciu tlačidiel, kým sa na displeji nezobrazí LOCK:






Odomknite opakovaním kombinácie tlačidiel.


Poznámka: Po uzamknutí je možné použiť iba čerpadlá, dúchadlo, svetlo a sanitárne tlačidlá. Prístup k všetkým ostatným tlačidlám je zakázaný.

MENU NASTAVENIA


Ponuka nastavení umožňuje prispôbenie nastavenia ovládača. Prístup do menu a úpravy položiek sa vykonávajú nasledovne:

Stlaďte a podržte  a  tlačidlá súčasne, kým sa nezobrazí [MODE].

Stlaďte  alebo  prechádzajte položkami ponuky nastavenia.

Stlaďte  pre vstup do úpravy položky.

Stlaďte  alebo  upraviť nastavenie.

Stlaďte  na potvrdenie nastavenia a ukončenie.

Všetky položky ponuky nastavenia sa riadia rovnakým postupom nastavenia. Položky ponuky, ktoré je možné upraviť, sú nasledujúce:

[MODE] PREVÁDZKOVÉ REŽIMY

Prevádzkové režimy ovplyvňujú správanie vyhrievania a filtrácie. Máte tieto možnosti:

NORM	Normálne vyhrievanie a filtrácia
ECON	Vyhrievanie iba počas filtrácie
AWAY	Kúrenie zakázané. Filtrácia sa znížila na 1 hodinu p / deň.
WEEK	Pon-Čt (funguje ako režim AWAY) Pi-Ne (funguje ako režim NORM)

[FILT] ČAS DENNEJ FILTRÁCIE

Upravte hodiny filtrácie za deň. Limity filtrácie sa líšia pre typ čerpadla:

CIRC PUMP (2 A alebo menej) 1–24 hod
JET PUMP (2spd vagy 1spd) 1-8 óra

[F.CYC] FILTRAČNÉ CYKLY

Toto nastavenie definuje, ako často sa vyskytujú filtračné cykly. Filtráciu je možné nastaviť tak, aby prebiehala každých 1/2/3/4/6/8/12 alebo 24 hodín

[SNZE] ČASOVAČE SPÁNKU

Používa sa na deaktiváciu automatického ohrevu a filtrácie v určitých denných alebo nočných hodinách. Po vstupe do ponuky SNZE máte štyri možnosti:

1. SNZ Sleep Timer # 1
 2. SNZ Sleep Timer # 2
- R.SET Obnovte predvolené hodnoty časovačov
EXIT Ukončenie ponuky časovača spánku

Je potrebné nastaviť iba jeden časovač spánku, sú však k dispozícii dva časovače, ktoré uľahčujú rôzne nastavenia spánku v rôznych dňoch. Každé nastavenie časovača spánku pozostáva z nastavenia dňa v týždni, času začatia a času zastavenia (pozri nižšie).

X DAY Deň (dni) prevádzky
x.BGN Čas začiatku časovača spánku
x.END Čas ukončenia časovača spánku

Na nastavenie a potvrdenie každého nastavenia použite tlačidlá **Hore, Dole a OK**.

[P.SAV] ÚSPORA ENERGIE (mimošpičkový)

Znížte prevádzkové náklady obmedzením filtrácie a zahrievania počas lacnejších období mimo špičku. Existujú tri režimy P.SAV:

- OFF P.SAV deaktivovaný
- LOW Filtrácia mimo špičku iba VYSOKÁ (HIGH)
- OFF-PEAK Špičková filtrácia a zahrievanie

Len čo je zvolený režim P.SAV, je potrebné nastaviť začiatkový a konečný čas výkonových taríf PEAK, aby riadenie vedelo, že NIE bude v týchto špičkách fungovať.

BGN Špičkový výkon, čas začiatku
END Špičkový čas ukončenia

[W.CLN] AUTOMATICKÁ SANITIZÁCIA

Upravte čas začiatku 10-minútového automatického denného dezinfekčného cyklu. Nastavenie je možné upraviť od 0:00 do 23:59.

[D.DIS] PREDVOLENÝ REŽIM ZOBRAZENIA

Používa sa na nastavenie predvoleného režimu zobrazenia zobrazeného na klávesnici. Možnosti nastavenia:

W.TMP Teplota vody
S.TMP Nastavená teplota
TIME Hodiny

[T.OUT] VÝSTUPY ČASOVÉHO ZAŤAŽENIA

Všetky dávky príslušenstva (čerpadlá a dúchadlá) sa automaticky vypnú po uplynutí časového limitu. Upravte časový limit od 10 do 60 minút.

[H.PMP] REŽIM TEPELNÉHO ČERPADLA

Definuje prevádzkový režim tepelného čerpadla:

AUTO Kúrenie & Chladenie
HEAT IBA zohrievanie
COOL IBA chladenie
OFF Tepelné čerpadlo blokový

[H.ELE] ELEMENT ZOSILNENIE

Zapína / vypína elektrický prvok SV na zvýšenie ohrevu tepelného čerpadla, ak je teplota vody o 2 ° C alebo viac pod nastavenou teplotnou hodnotou ALEBO tepelné čerpadlo pracovalo viac ako 1 hodinu.

OFF Element deaktivovaný (iba tepelné čerpadlo)
ON SV Prvok + tepelné čerpadlo